

Das Übersichtsmenü

Immer wenn Ihre SamY Solar+ aktiviert ist und gerade keine besonderen Aktionen ausführt, wie zum Beispiel das Aus- oder Einfahren, die Automatische Suche oder einen Satellitenwechsel, haben Sie direkten Zugriff auf das Übersichtsmenü, von dem aus Sie alle Aktionen auslösen oder auch in das Hauptmenü verzweigen können.

Mit den Tasten **◀** und **▶** können Sie in diesem Übersichtsmenü navigieren, mit **✓** aktivieren Sie die einzelnen Funktionen.

Sat-Betrieb	Die Anlage ist im Normalbetrieb. Hier können Sie erkennen welche Betriebsart aktuell gewählt ist. Drücken Sie ◀ oder ▶ um die verschiedenen Menüpunkte durchzublättern.
Ub: 13.8V M3	Die aktuelle Batteriespannung und der Betriebsmodus des Ladereglers. M0: Fehler, Ladung abgebrochen M1: Erhaltungsladung. Die Batterie ist voll M2: Hauptladen. Die Batterie wird geladen M3: Vollladen. Die Batterie ist fast voll
Ic: 4.5A	Der aktuelle Ladestrom, der in die Batterie fließt. Drücken Sie hier die Taste ✓ um die manuelle Richtungskorrektur (siehe Seite 13) aufzurufen.
Cb: 6.78Ah	Der Tages- oder Wochenzähler für die in die Batterie geladene Energiemenge (Kapazität). Drücken Sie hier die Taste ✓ um die Anzeige zu löschen und bestätigen auch die Sicherheitsabfrage mit ✓ . Dadurch wird dieser Zähler auf 0 gesetzt.