

# Importieren der Blitzerstandorte

**HINWEIS:** Bitte beachten Sie dass der Einsatz in vielen Europäischen Ländern nicht erlaubt ist.

Laden Sie bitte folgende Datei herunter und speichern Sie diese auf Ihrem PC.

Klicken Sie hier um die Datei herunterzuladen. [SpeedCamText.txt](#) (download Link)  
Starten Sie Ihr Navigationsgerät und warten Sie, bis die Kartenansicht erscheint. Verbinden Sie anschließend Ihr Navigationssystem über das mitgelieferte USB-Kabel mit Ihrem Computer.

Es erscheinen 2 Symbole auf dem Bildschirm ihres Navigationsgerätes. Klicken sie auf das rechte USB Symbol.

Auch wenn Windows keine Treiber installieren kann oder es zu einer solchen Meldung kommt, bitte ignorieren. Es kann einen Moment dauern (max. 1 Minute) dann wird das Gerät als Wechseldatenträger erkannt.

Kopieren Sie nun Sie können einfach diese Datei in den Ordner auf Ihrem Navigationssystem kopieren.

**Wechseldatenträger:\Mobilenavigator\content\speedcam**

Falls der Ordner nicht existieren sollte einfach erstellen. Der erste Start des Navis dauert dann etwas länger da die Blitzer einmalig importiert werden.

Bitte aktivieren Sie die Blitzer nun in den Einstellungen unter Audio und Warnungen ---- Warnpunkteinstellungen ---Warnung bei Warnpunkten----

Bei Arten können Sie hier für verschiedene Radargeräte definieren, wie die Warnung erfolgen soll.

Zusätzlich können Sie während der Fahrt jederzeit auch eigene Blitzer hinzufügen. Klicken Sie an Ihrer Position in der Karte einfach auf „Mehr“



Scrollen Sie in der Liste nach unten und tippen Sie auf

Wählen Sie auf der nun geöffneten Seite die Art des Warnpunktes, die Richtung, für die die Warnung gelten soll, sowie (sofern zutreffend) die Geschwindigkeitsbeschränkung für diesen Warnpunkt.



Tippen Sie auf **Speichern**, um den Ort als neuen Warnpunkt zu speichern.