

- ✓ Die Duschtasse ist ja auch nicht gerade die Stabilste, um dieses zu ändern habe ich an den Wänden eine Falzleiste angeschraubt wo ich dann die Duschtasse eingehängt habe und mit Fix Bond (Klebt und Dicht) abgedichtet habe, so ist sie jetzt am Randbereich Stabil.



- ✓ An der Wand welche die Dusche und Schlafbereich trennt, war zur Heckwand ein Spalt von bis zu 3/mm und Duschseitig nur 1 Verbinde, da habe ich zusätzlich 5 Verbinder eingebohrt, danach habe ich die Spalt mit Fix Bond Ausgespritzt, und die Schrauben ebenfalls damit eingedichtet und festgezogen. Nach ausreichender Aushärtung habe ich die Innenecken mit einem Armiergitter (wie im Fassadenbereich verwendet wird) welches ich ebenfalls mit Fix Bond eingearbeitet habe bewährt. Die Anschlüsse zur Duschtasse und zum Deckenbereich habe ich auch ca. 10/cm gespachtelt, somit sollte wirklich einmal Wasser zwischen Dusche und Wandbekleidung gelangen, kann diese Feuchtigkeit keinen Schaden verursachen da das Holz geschützt ist.

