

Batterie-Trennschalter

Fiat Siesta 2014

Der Batterietrennschalter befindet sich im Beifahrertürbereich. Er ist in der Plastik-Verkleidung der Beifahrersitzkonsole verbaut.

Das Bordladegerät ist so verschaltet, dass auch ohne eingeschalteten Batterietrennschalter die Bordbatterie geladen werden kann.

„Winterlager“



Zentral-Elektrik,

Die Zentralelektrik befindet sich unter dem Beifahrersitz/Sitzkonsole.

Hier befinden sich:

Bordladegerät CB 516,

12V Verteilungs- Modul DS300HB,


Lichtsteuersystem, Aufbaubatterie AGM
12V/92AH mit Blattsicherung 50A
in der Plusleitung.

Die Sicherungen sind durch abklappen der vorderen Plastikverkleidung gut zugänglich.

Fiat Siesta 2014

Hobby

Ein- / Ausschalter am Ladegerät



Masseleitung vom
Ladegerät direkt
zur Aufbaubatterie

Plusleitung vom Ladegerät
direkt zur Aufbaubatterie

Hobby